






目录








XKC-Y29A 高低电平信号给山原埋及接线方法



XKC-Y29A-NPN(开关量型) 原理及接线方法






NPN信号输出：连接控制器或MCU的接线方法



NPN信号输出：连接继电器接线方法

NPN信号输出：连接LED指示灯的接线方法





≤

--	--	--