














XKC-Y26S-高低电平信号输出原理及接线方法





XKC-Y26S-NPN（开关量型）原理及接线方法



接线端口定义

- 1.电源线 棕色
- 2.信号输出线 黄色
- 3.电源负极 蓝色
- 4.信号选择线 黑色

端子接线顺序



 传感器	棕 VCC	VCC	控制器
	黄 OUT	信号输入	
	0V	0V	
	常开/常闭输出选择	GND	

